

Arbeitskarte für KG 460 Förderanlagen

Leistungskenn- ziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mon- atl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
0	0	1	0	Notrufeinrichtung							
		1	1	Auf Funktion prüfen		x					
0	0	2	0	Triebwerksraum (so vorhanden)							
		2	1	Reinigen			x				
		2	2	Be- und Entlüftung prüfen		x					
		2	3	Beleuchtung prüfen und ggf. Instandsetzen		x					
		2	4	Auf Fremdnutzung /unbefugte Nutzung prüfen		x					
0	0	3	0	Steuerung / Bedienelemente							
		3	1	Schutz vor elekt. Schlag prüfen / Berührungsschutz		x					
		3	2	Sauberkeit und Funktion prüfen		x					
		3	3	Funktionserhaltend reinigen		x					
		3	4	Fehlerspeicher auslesen / Fehler und Bemerkung notieren		x					
		3	5	Impulsgebende Taster / Schalter prüfen							
0	0	4	0	Regelung							
		4	1	Einstellung und Bündigkeit prüfen		x					
		4	2	Fehlerspeicher auslesen / Fehler und Bemerkung notieren		x					
		4	3	Nachjustieren		x					
0	0	5	0	Antrieb / Getriebe / Bremse							
		5	1	Funktionserhaltend reinigen		x					
		5	2	Fremdbelüftung auf Funktion prüfen		x					
		5	3	Lagerungen prüfen und schmieren		x					
		5	4	Ölstände auffüllen		x					
		5	5	Motor und Kupplung prüfen und einstellen		x					
		5	6	Bremse auf Verschleiß prüfen und einstellen		x					

Arbeitskarte für KG 460 Förderanlagen

Leistungskenn- ziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten		Fristen						Bemerkungen
						1- mon- atl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
0	0	6	0	Treibscheibe / Rollen / Umlenkrollen								
		6	1	Auf Verschleiß und Abrieb prüfen			x					
		6	2	Schmierung ausführen			x					
0	0	7	0	Tragseile								
		7	1	Verschleiß und Konservierung, Eingreifsch. prüfen				x				
		7	2	Seilspannung prüfen und einstellen			x					
		7	3	Seilbefestigungen und Verdrehsicherung prüfen			x					
		7	4	Seilmarkierungen prüfen und nacharbeiten				x				
0	0	8	0	Geschwindigkeitsbegrenzer / Spannrolle								
		8	1	Prüfen auf Seilspannung, Freigängigkeit			x					
		8	2	Funktion prüfen, bewegte Teile schmieren / ölen				x				
0	0	9	0	Elektrische Verkabelung / Anschlüsse								
				Festsitz Kabelanschlüsse prüfen, nachziehen			x					
				Kabel auf Beschädigung prüfen			x					
				Isolationswiderstand prüfen				x				
0	1	0	0	Schachttüren / Zugänge / Haltestellen								
	1	0	1	Lichtschanke / Lichtgitter Funktion prüfen und reinigen			x					
	1	0	2	Defekte Quittungslämpchen erneuern			x					
	1	0	3	Schwellen reinigen, Türen einstellen			x					
	1	0	4	Türführungen reinigen und schmieren				x				
	1	0	5	Zuhalte- und Mitnehmereinrichtung prüfen			x					
	1	0	6	Türkontakte testen und einstellen			x					
	1	0	7	Bündigkeit auf jeder Etage prüfen und einstellen			x					
	1	0	8	Beschilderung prüfen und ergänzen				x				

Arbeitskarte für KG 460 Förderanlagen

Leistungskenn- ziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mon- atl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
0	1	1	0	Kabinentüren / Fahrkorbtüren		x					
	1	1	1	Verriegelung und Kontakte prüfen und einstellen		x					
	1	1	2	Türspalte / Türlauf einstellen		x					
	1	1	3	Türschwelle, Türführungen reinigen		x					
	1	1	4	Türantrieb reinigen und einstellen		x					
	1	1	5	Schließkräfte testen, Revision testen und einstellen		x					
0	1	2	0	Fahrkorb							
				Auf Beschädigung prüfen, Beleuchtung prüfen		x					
				Notbeleuchtung Funktionsprüfung, AKKU testen		x					
				Schilder und Beschriftung prüfen und ergänzen		x					
				TÜV-Siegel auf Vorhandensein prüfen		x					
				Last- und Besetztseinrichtung testen		x					
				Funktion Lüfter testen, Tür Auf Taster testen		x					
				Taster-Quittierung testen		x					
				Defekte Signallämpchen erneuern		x					
0	1	3	0	Schacht / Schachtgrube / Puffer / Beleuchtung							
	1	3	1	Fahrkorbdach, Schacht und Führungen reinigen			x				
	1	3	2	Fahrkorb- und Gegengewichtsführungen prüfen		x					
	1	3	3	Fahrkorb- und Gegengewichtsführungen schmieren		x					
	1	3	4	Öl nachfüllen an Führungstöpfen, Puffer, Türantrieb		x					
	1	3	5	Schachtbeleuchtung prüfen und Instand halten		x					
	1	3	6	Fangvorrichtung / Schutzeinrichtung Auf prüfen		x					
	1	3	7	Schachtreinigung durchführen (Brandschutz)				x			
	1	3	8	Notendschalter / Notausschalter / Notruf testen		x					
	1	3	9	Motorschutzeinrichtung / Abschaltung prüfen			x				

Arbeitskarte für KG 460 Förderanlagen

[illegible][illegible]