Aufbau des Leistungsverzeichnisses

OZ Maske **1122PPPPi**

Bedeutet das LV besteht aus: Abschnitt (2-stellig)

Unterabschnitt (2-stellig)

Position (4-stellig)

und einem Index.

Die Nummerierung der Abschnitte und Unterabschnitte beginnt mit 00, die

Nummerierung der Positionen beginnt mit 0001.

Die Nummerierung ist aufsteigend und lückenlos (Schrittweise 1).

Die Abschnittsbelegung darf nur von 00 bis 89 erfolgen.

Die erste Position hat somit die Nummer 00.00.0001.

Zusätzlich ist die Verwendung von Besonderen Kennzeichen möglich z.B.

G Grundposition

W Wahlposition

F Freie Menge (vom Bieter anzugeben)

Zulässige Textformate

- **Überschrift** von Abschnitt, Unterabschnitt und Position:	**1 Zeile** mit höchstens **35 Zeichen**.
- **Kurztext** einer Position:	max. **5 Zeilen** mit höchstens **35 Zeichen/Zeile**. (***1 Zeile Kurzgrundtext*** *(KGT) + max.* ***4 Zeilen Kurzfolgetext*** *(KFT))*
- **Langtext** einer Position**:**	max **99 Zeilen** mit höchstens **55 Zeichen/Zeile**.
- **Hinweise zur OZ:**	max **5 Zeilen** mit höchstens **55 Zeichen/Zeile**.

Darüber ggf. hinausgehende Hinweise sind gesondert im Word-Format zu speichern

und in der Baubeschreibung einzufügen.

Massenermittlung

Die Massenermittlung der einzelnen OZ ist in einer Nebenrechnung in die jeweilige OZ elektronisch einzupflegen und als .D11 zu übergeben (gem. REB-VB 23.003 1997). Erklärende Skizzen sind im PDF-Format zu speichern und zu übergeben.

Zulässige Abrechnungseinheiten

a	Jahr
cm	Zentimeter
cm2	Quadratzentimeter
d	Tag
h	Stunde
ha	Hektar
kg	Kilogramm
km	Kilometer
kWh	Kilowattstunde
l	Liter
m	Meter
m2	Quadratmeter
m2d	Quadratmeter * Tag
m2Mt	Quadratmeter * Monat
m2Wo	Quadratmeter * Woche
m3	Kubikmeter
m3d	Kubikmeter * Tag
m3Mt	Kubikmeter * Monat
m3Wo	Kubikmeter * Woche
ma	Meter * Jahr
md	Meter * Tag
mh	Meter * Stunde
mMt	Meter * Monat
Mt	Monat
mWo	Meter * Woche
Psch	Pauschal
St	Stück
Std	Stück * Tag
Sth	Stück * Stunde
StMt	Stück * Monat
StWo	Stück * Woche
t	Tonne
td	Tonne * Tag
tMt	Tonne * Monat
Wo	Woche

Zulässige Zeichen

Buchstaben: **a** bis **z** / **A** bis **Z** / **Ä** / **Ö** / **Ü** / **ä** / **ö** / **ü** / **ß**

Zahlen: **0** bis **9**

Sonderzeichen: **.** / **,** / **-** / **+** / **=** / **(** / **)** / **/** / ***** / **:** / **;** / **<** / **>** / **„**

Nicht verwendet dürfen also:

Buchstaben mit Akzent (z.B á), griechische Buchstaben (z.B. α, β), römische Zahlen (I, II), hoch- und tiefgestellte Zahlen (z.B. m²)

Alle anderen Sonderzeichen.

Datenaustausch

(gem. dem aktuell beim Landesbetrieb Straßenbau NRW (LS NRW) gültigen GAEB)

Das Leistungsverzeichnis ist in GAEB 90 Format in der Datenart D81 (Leistungsverzeichnis) und in der Datenart D82 (Leistungsverzeichnis mit Kostenvoranschlag) zu übergeben.

Bei der Verwendung des Ausschreibungsprogrammes iTWO ist die zusätzliche Übergabe einer Projektsicherungsdatei (RPZ-Datei) erwünscht.